

Spanntücher mit Gummikeder einfach montiert im Frameless-Rahmen.

Entscheidend für das einfache und korrekte Einspannen des Stoffdruckes in den fertig montierten Frameless-Rahmen ist die Reihenfolge!

Beginnend in der oberen, linken Ecke: der umlaufend vernähte Gummikeder **1** wird komplett nach innen gefaltet, so dass er von vorne nicht mehr sichtbar ist, und jetzt in die Nut des Profils gedrückt. **2** Circa bis zur Hälfte der jeweiligen Seite. **3** Anschließend das gleiche Vorgehen bei der gegenüberliegenden Ecke **4** gefolgt von den Ecken oben rechts und unten links.

Zuletzt ausgehend von den jeweiligen Mitten der Seiten, wird der Gummikeder jeweils in Richtung der Ecken gedrückt **5**, bis der ganze Stoffdruck fest in der Nut sitzt. **6**

Es ist in jedem Fall zu beachten, dass der Gummikeder nicht verzogen wird, da sonst eine sichtbare Verzerrung im Motiv entsteht und der Stoff nicht gleichmäßig im Rahmen hängt.

Fertig!

