

Aufbauanleitung_Akustikrahmen



Im Lieferumfang erhalten Sie **4 Seitenleisten, 4 Eckverbinder, 2 Aufhängehaken**, dazu die passenden **Schrauben**, das bedruckte **Textil mit angenähertem Gummiflächkeder** und der **Absorber aus Basotect**.

Bei größeren Seitenlängen sind zusätzlich noch Verstrebungen beigelegt.

Zuerst schaffen Sie sich ausreichend Platz und legen die Seitenleisten passend auf dem Boden zusammen. Stecken Sie die Eckverbinder in die Schienen und verbinden Sie diese miteinander.

Bedenken Sie, gleichzeitig die Aufhängehaken in die jeweilige Seite zu montieren. Anschließend verschrauben Sie die vier Seiten.



! Sollten Ihrem Akustikrahmen Verstrebungen beigelegt sein, montieren Sie diese in jedem Fall in Ihren Rahmen!

Nun bringen Sie den Rahmen an der Wand an und sorgen für einen sicheren Halt.

Danach wird der in den Rahmen passende Zuschnitt des Absorbers eingedrückt und zuletzt der Stoffdruck beginnend von Ecke zu Ecke den Flachkeder in das Profil gedrückt... und Fertig!

