

Inflatable Tent

Aufbau-Anleitung

1. Auspacken des Inhalts (Bild 1 + 2)
2. Auslegen der Unterlegplane
3. Entfalten und Auslegen des Inlays (Bild 3 + 4 + 5)
4. Auspacken und Entfalten des bedruckten Dachs (Bild 6 + 7)
5. Schlaufe an der Dachmitte am Knopf des Inlays befestigen (Bild 8)
6. danach die Reißverschlüsse der Beine und des Dachs an den korrekten Stellen miteinander verbinden und komplett schließen (Bild 9 + 10)
7. Grundgerüst ist komplett, jetzt kann aufgeblasen werden (Bild 11); es empfiehlt sich, während des Aufblasens den Stoff nachzujustieren
8. Klettverschlüsse der Husse an die Füße heften (Bild 12)
9. Hakenbänder (Bild 13) an obere Ringösen einhängen und somit alle Füße miteinander verbinden (Bild 14)
10. Füße einer Seite anschließend soweit auseinander ziehen, bis das Hakenband waagrecht in der Luft hängt (Bild 15 + 16). Jetzt ist die Seite richtig gespannt und sie kann mittels Erdspieß im Boden fixiert werden. Danach folgen die anderen Seiten.
11. Zum Entfernen der Hakenbänder die Karabiner seitlich aus dem Metallhaken drehen (Bild 17).

Fertig!

MaXx
INFLATABLES



Xx[®]
MaXx Print

