



Inflatable Tent

Abbau-Anleitung

1. Abtrennen der Klettverbindung der Husse an den Füßen (Bild 2)
2. Öffnen des hinteren Ventilrades zum Entlassen der Luft (Bild 3 + 4)
3. Reißverschlüsse von dem Inlay trennen (Bild 5)
4. Auslegen und anschließend die Füße der bedruckten Husse zusammenfalten (Bild 6 + 7 + 8 + 9)
5. Schlaufe an der Dachmitte am Knopf des Inlays lösen (Bild 10)
6. Zusammenfalten und Verstauen der Stoffhülle (Bild 11 + 12)
7. Zusammenfalten des Inlays zu einem kompakten Ballen (Bild 13 + 14 + 15 + 16)
8. Verpacken des Inlays in die vorgesehene Verpackung inkl. des Zubehörs des kompletten Inflatable Tents.

Fertig!



MaXx
INFLATABLES



XX[®]
MaXx Print